

# 取扱説明書

## 【取付編】

TE670

テレコントロール・  
エンジンスターター

**STARTEX**  
TELECONTROL ENGINE STARTER

国産12Vオートマチック車専用




## もくじ


項目	ページ
製品構成および各部の名称	1
注意事項の定義	2
取付禁止車	2
お取付けの前に	3
取付準備	3
取付概要図	4
取付方法	5~11
エンジンがスタートしない場合	12~13
仕様	14
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

## 製品構成および各部の名称


### 携帯機




### 車載機



### リレーボックス



### 付属品



**危険** この車は、リモコンエンジンスタート装置です。整備中に誤って送電機を操作すると大変危険です。取組の際は、必ずバッテリーの⊖端子をはずしてください。

危険シール 1枚

## 注意事項の定義

この取扱説明書の注意事項は、そのレベル、内容ごとにマークを設けています。各々の定義(意味)を十分に理解された上でお使いください。

- ⚠ 危険** 重大事故が起こる状況のもの。
- ⚠ 警告** 人体に対し、危害が生じる恐れのあるもの。
- ⚠ 注意** 物品を破損、故障させる恐れのあるもの。
- ⚠ 禁止** 法律に違反する恐れのあるもの。
- 📖 参考** 取付け、取扱いにおいて知っていると有益な情報。

## 取付禁止車



### ⚠ 危険

マニュアル車への取付けは、絶対にしないでください。マニュアル車は、冬季にサイドブレーキの凍り付を防ぐため、サイドブレーキを引かずにギアを「ロー」もしくは「バック」に入れ駐車する場合があります。また、坂道などに駐車する際にもギアを「ロー」もしくは「バック」に入れます。その際に、エンジンスタートを使用すると、無人走行の原因となり、思わぬ重大事故につながります。

## 外車

●国産車専用です。  
外車にはお付けできません

## 24V

●12V車専用です。  
トラックなどの24V車には、お付けできません。

●89年以前の車でシフトロックが装着されていない車(フットブレーキを踏まずにセレクトレバーが「P」から移動できる車)には、お付けできません。

●エンジン始動時に下記のような場合にはお付けできません。



[年間通じて、キーを回して2秒程度でエンジンのかからない車]

●ホンダ車の雨滴感応ワイパー装備車には、お付けできません。取付けすると故障の原因となります。



## お取付けの前に


**⚠危険** マニュアル車へのお取付けは、絶対にしないでください。重大事故につながる恐れがあります。

**⚠警告** 専用ハーネスを使用せず直接配線によるお取付けは、絶対にしないでください。事故の恐れがあります。

**⚠警告** サイドブレーキ検出コード、フットブレーキ検出コード(7ページ参照)は、エンジンスターターをご使用になるうえで、誤ってお車を発進させないための安全装置ですので、必ず接続してください。

**⚠警告** 整備中に誤って携帯機を操作しますと、予期せぬエンジン始動により、重大事故につながる恐れがありますので、危険シールの貼付けを必ず行ってください。  
※ボンネットオープンセンサー(別売)の取付けをお奨めします。

**⚠注意** この製品は、カーメイト・スターター用車種別専用ハーネス(別売)以外ではお取り付けできません。取付けには、必ず店頭の「カーメイト用車種別専用ハーネス適合表」をご確認のうえ、正しい専用ハーネスをご使用ください。(当社 RÄZO 車種別専用ハーネスはご使用になれません。)




## 取付準備

**参考** この製品を取付ける場合は、下記の工具が必要になります。特に、検電テスターは取付時に必要ですので、必ずご用意ください。  
ご用意できない場合は、ご購入店・ディーラー・整備工場での取付けをお奨めいたします。

**準備工具**(次の工具は付属されていないのでご用意ください。)

⊕ドライバー、⊖ドライバー、スパナ、レンチ、ペンチ、ニッパ、  
検電テスター、ビニールテープなど

## 取付概要図



(注1) 始動判断が行えない(12、13ページ)車種のみ、オルタネーターのL端子へ接続してください。


(注2) センサーコネクタは別売のボンネットオープンセンサーを取付ける場合に使用します。ボンネットオープンセンサーを取付けない場合は、ループコードを必ず接続してください。ループコードを取外すと本体が作動しなくなります。

(注3) ドアロック/アンロック機能を使用しない場合、ドアロック配線キットは接続する必要はありません。また、別売のドアロックアダプターが必要な車種はドアロックアダプターの取扱説明書に従って取付けてください。

※本文では、フットブレーキ検出コード、サイドブレーキ検出コードを総称して安全コードと呼びます。


## 取付方法

以下のことがらを確認のうえ、取付を行ってください。




## 1 専用ハーネスの接続

①アンダーダッシュカバー、ステアリングコラムカバー、サイドダッシュカバーをはずします。



**参考** 車種によりスピーカーカバー内や目隠し板内にネジがあります。また、カバー等にコネクタ、ユニットがついている場合は後で接続忘れのない様チェックしておいてください。

②キーシリンダーの裏から出ているコードをたぐりキーコネクタを探します。



**参考** 車種によりキーシリンダー裏やヒューズボックスにコネクタがあります。

**注意** ホンダ車、マツダ車はコネクタが2個以上あり、また、その付近に同形状のコネクタがありますので注意してください。  
誤って、コネクタを接続しますと車両故障の原因となります。


③コネクタを抜き、その間に車種別専用ハーネスを接続します。

**注意**

コネクタ同士の接続は、はずれないようにしっかりと奥まで押し込んでください。



④接続部をビニールテープで巻いてください。




## 2 アースコードの接続

専用ハーネスのアースコード(黒)を確実に車体の金属部分にアースしてください。

**注意** アースが不完全な場合、リモコンによるエンジン始動が行われない、スターターが回らない等の不具合が生じます。特に最近の車種は、軽量、防錆のために車輻金属部がメッキ、塗装等で、電導率が低いものを使用しているため、アースされていないネジ、金属がたくさんあります。十分で確認のうえ、アースコードの接続を行ってください。


取付に適している場所

- 車の電装のアースポイント  
(コンピューター、リレーなどのアースコードを直接ボディに接続しているところ)
- ハンドルポスト、ペダル奥の大きめのネジ



取付に適さない場所


- アンダーダッシュやセンターコンソール等樹脂を止めているネジ(タッピンネジ)



## 3 安全コードの接続(必ず接続してください)

安全コードの接続はワンタッチコネクタを使用します。

ワンタッチコネクタA



ワンタッチコネクタB







## 5 車載機の取付け

**警告** エアバッグ装着車は、エアバッグカバー部には取付けしないでください。  
エアバッグ作動時にケガをする恐れがあります。

**注意** 運転の妨げになるような取付け方をしないでください。事故の原因となります。

**参考** アンテナエレメントは、車体の金属部分に接触または極端に接近させないでください。  
アンテナの感度が極端に低下します。

①車載機裏面の粘着テープのハクリ紙をはがし、ダッシュボードにしっかりと固定します。



**注意** 取付面の汚れやホコリを中性洗剤などでふきとって、ください。  
汚れや光沢剤等が残っていると粘着力が低下します。

②ケーブルをダッシュサイドからアンダーダッシュ付近まで持ってきます。

**注意** ケーブルが運転のじゃまにならないように、取り回してください。  
事故の原因となります。

③アンテナエレメントがフロントウィンドウに当たらないように角度を調節します。

**参考** アンテナの角度を極端にさげると、感度が低下します。



## 6 リレーボックスとの接続 (4ページ取付概要図参照)

※リレーボックスに貼ってある「マニュアル車取付禁止シール」の内容をよく読んで、その内容に従ってください。

①車載機のコネクターをリレーボックスの車載機コネクターにしっかりと奥まで差込みます。

**注意** 必ず車載機のメインスイッチがOFFの位置にあることを確認してからコネクターを接続してください。メインスイッチがONの位置で接続すると正常に作動しません。

②専用ハーネスのコネクターをリレーボックスのハーネスコネクターにしっかりと奥まで差込みます。

**注意** 専用ハーネスとリレーボックスの接続が不完全な場合、イグニッションキーによるエンジン始動が行えなくなります。

【ドアロック／アンロックコードを接続した場合】

③ドアロック配線キットのコネクターをリレーボックスのドアロックコネクターにしっかりと奥まで差込みます。(別売のドアロックアダプターを使用する車種は、ドアロックアダプターの取扱説明書に従って接続してください。)

**参考** リレーボックスから出ているアダプター端子は、別売アダプターを取付けする場合に使用します。  
別売アダプターの取付けは、アダプターの取扱説明書をご覧ください。  
尚、別売アダプターを接続しない場合は、ショートしないようにアダプター用端子を黒チューブの中に隠してください。

④リレーボックスのDIPスイッチを下記の表を参考に適宜設定します。

スイッチNo.	スイッチの内容	OFF	ON
1	サイドブレーキ検出	あり	なし
2	ホンダABS	なし	あり
3	ノイズ検出	なし	あり
4	使用しない		
5	使用しない		
6	使用しない		

**注意** スイッチNo.4～6は、セキュリティシステム「スーパーバリケード」と接続する場合のみ使用します。  
「スーパーバリケード」と接続しない場合は必ずOFFにしておいてください。

## 7 作動チェック

### 7-1 エンジンスタートの確認

①アンダーダッシュ等を外した際、取外したコネクターを差込みます。

②シフトレバーを「P」に入れ、サイドブレーキをしっかりと引きます。

③メインスイッチをONにします。


すでにメインスイッチがONになっていた場合には、製品のスリープモードを解除するため、メインスイッチを一度OFFにし2秒経過後再度ONにしてください。

④携帯機の電源スイッチをONにします。

⑤携帯機のスタートボタンを約1秒間電子音が鳴るまで押します。

★自動的にイグニッションが入り、数秒後にエンジンがスタートします。

エンジンがスタートしない場合は、12、13ページの「エンジンがスタートしない場合」を参照しながら確認してください。



### 7-2 エンジンストップの確認

①携帯機でエンジン始動中に携帯機のストップボタンを約1秒間電子音が鳴るまで押します。

★エンジンが停止します。



### 7-3 安全機能の確認

※携帯機でエンジンスタート後、下記の動作によりそれぞれエンジンがストップすることを確認してください。

①フットブレーキを踏みます。→ エンジンストップ

【サイドブレーキを検出する場合】

②サイドブレーキを降ろします。→ エンジンストップ



## 7-4 ドアロックの確認 (ドアロック配線を行った場合)

確認1. 車のドアが全部閉まっていること。

確認2. ドアのカギが開いていること。

①携帯機のチェックボタンを約1秒間電子音が鳴るまで押します。

(携帯機のチェックモニターの「DOOR」が橙色に光ります。)

②チェックモニターの「DOOR」が光っている間に、携帯機のスタートボタンを約1秒間電子音が鳴るまで押します。

(携帯機のチェックモニターの「ENG.」と「TEMP.」が交互に緑色に光ります。)

★車のドアが施錠されます。



## 7-5 ドアアンロックの確認 (ドアロック配線を行った場合)

確認1. 車のドアが全部閉まっていること。

確認2. ドアのカギが閉まっていること。


①携帯機のチェックボタンを約1秒間電子音が鳴るまで押します。

(携帯機のチェックモニターの「DOOR」が橙色に光ります。)

②チェックモニターの「DOOR」が光っている間に、携帯機のストップボタンを約1秒間電子音が鳴るまで押します。

(携帯機のチェックモニターの「ENG.」と「TEMP.」が交互に赤色に光ります。)

★車のドアが開錠されます。




## 8 リレーボックスの取付け

①アンダーダッシュ内のコード等にリレーボックスを付属の結束バンド(大)で固定します。

②コードが運転のじゃまにならないよう束ね、付属の結束バンド(小)で固定します。

③取り外したアンダーダッシュ、サイドダッシュ等を取付けます。

その際、外したコネクタ等は、必ず接続してください。



## 9 危険シールの貼付け

事故を未然に防ぐために、付属の危険シールをエンジンルーム内の見やすい場所に必ず貼付けてください。

汚れ等でシールの文字が読みづらくなった場合には、ウエス等で汚れをふき取ってください。

## エンジンがスタートしない場合

故障、不良とお考えになる前に下記の確認を必ず行ってください。

### はじめに確認して頂きたいこと

取付の車種が本製品の取付不可能車になっていませんか。エンジンスタートしない原因を車載機のLED発光部にて確認します。

①メインスイッチを一度OFFにし、2秒経過後再度ONにします。

※車載機のLEDランプが下記のどの状態かを判別します。

### チェック項目1

点滅状態		原因・対処方法
1	 左右交互に点滅を繰り返す	●受信待機中です。 (通常エンジンがかかっていない時はこの状態です。)
2	ランプが消えたままにも点滅しない	●イグニッションキーがONの位置になっています。 イグニッションキーをOFFにしキーを抜いてください。 ●受信機(操作部)の電源スイッチがOFFになっています。 スイッチをONにしてください。 ●受信機がスリープモードになっています。 受信機(操作部)の電源スイッチを一度OFFにし5秒経過後更にONにしてください。
3	ずっと点灯を続ける	●ID書き込みモードになっています。 車載機のモードスイッチNo.1をOFFにしてください。 更にメインスイッチを一度OFFにし、2秒経過後再度ONにしてください。

### チェック項目1の点滅状態が1の場合

- ①作動チェックの方法に従い、携帯機のスタートボタンを電子音がなるまで約1秒間押します。
- ②車載機のLED発光部が点滅する場合は、点滅のしかたが次ページのチェック項目2のどの状態かを判別します。

### チェック項目1の点滅状態が2の場合

■上記の対処法を行っても点滅状態1にならない場合には、次のことがらを確認してください。

- ①専用ハーネスの適合を確認してください。
- ②専用ハーネスの接続(5ページ)、リレーボックスとの接続(9ページ)を確認してください。
- ③アースコードを一度外し、シガーライターソケットのリングの部分に当てた状態でメインスイッチを一度OFFにし、2秒経過後再度ONにしてください。この作業を行って点滅状態1になった場合は、アースの位置を変えてアースコードを接続してください。



## チェック項目2

## L端子の探し方

★上記の対処を行っても解決しない場合は、  
当社サービスセンターにご連絡ください。

エンジンルーム内の発電機（オルタネーター）から出ているコード（バッテリーへ行く太いコードではありません。）のうちイグニッションONで1～2V、エンジン始動後12Vのするコードを検電テスターで探します。

## 仕様

技術基準		RCR基準規格 テレコントロール用無線設備適合	携 帯 機	アンテナ	内蔵ロッドアンテナ
使用周波数		429MHz帯		作動温度範囲	-10℃ ~ +60℃
通信方式		双方向通信方式		使用電池	CR2025×2個
送信出力		10mW		電池寿命	約半年 (1日4回送信したとして算出)
送信時間		3秒以内		サイズ	高さ69×幅35×厚み15 (mm)
送信休止時間		2秒以上		重量	36g
リ レ ー ボ ッ ク ス	定格電圧	DC12V	車 載 機	アンテナ	可倒式フレキシブルアンテナ
	パワー制御電流	突入電流80A 最大電流30A		作動温度範囲	-20℃ ~ +70℃
	サイズ	高さ80×幅72×厚み38 (mm) [突起部除く]		待ち受け電流	15mA (スリープモード付)
	重量	180g		サイズ	高さ82×幅50×厚み20 (mm) [突起部除く]
				重量	140g

# 保証書

## 保証規定

1. 保証期間内(お買い上げ日より3年間)に、正常な使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
2. つぎの様な場合には保証期間内でも有料修理となります。
- (ア) 本保証書の表示がない場合
  - (イ) 使用上の誤りによる不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、雷害、異常電圧、公害、指定以外の使用電圧(100V・50/60ヘルツ周波数)
  - (ニ) 自然災害、地変などによる故障および損傷
  - (ホ) 本保証書の記載事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合
3. 保証期間内(お買い上げ日より3年間)に、正常な使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
4. 保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

~~This warranty is valid only for service in Japan.~~

**CARMATE** 株式会社カーメイト

本社／〒162-8630 東京都新宿区榎町72番地牛込榎町ビル 03(3268)1421